BASSENG SPESIALISTEN
www.pools.no

Vinterstenging av basseng

Bassengspesialisten AS - oppdatert veiledning 2026

Denne veiledningen gjelder basseng som stenges helt for vinteren. Tilpass fremgangsmåten til basseng, teknisk rom, trekk og montert utstyr. Produktets bruksanvisning gjelder dersom den angir noe annet.

Før du starter

1. Slå av oppvarmingen i god tid. Steng helst når vanntemperaturen er under ca. 15 °C. La sirkulasjon og vannbehandling gå mens vannet kjøles ned. Ved frostfare må rør og utstyr sikres selv om vannet fortsatt er varmere.

2. Fjern løv og smuss, rengjør vannlinjen og støvsug bassenget. Rengjør eller tilbakespyl filteret. Mål og juster vannverdiene. Behandle uklart vann eller alger mens sirkulasjonen fortsatt går. Følg etiketten på kjemikaliene; bland aldri ulike produkter i samme dosering.

3. Slå av varmepumpe, saltklorer/hydrolyseanlegg og automatisk dosering. Stopp sirkulasjonspumpen og koble fra strømmen før utstyr åpnes. Åpne sikkerhetstrekket.

4. Tapp ned til nivået som kreves for å tømme og vinterplugge skimmer, returdyser og andre gjennomføringer. Riktig nivå avhenger av basseng og trekk. Tøm normalt ikke hele bassenget. Tøm egen trekkbrønn. Ved skillevegg eller konstruksjon som krever avstiving: monter avstivere før vannstanden senkes under angitt nivå.

Velg fremgangsmåte for rørstrekkene

5. Teknisk rom høyere enn bassenget: Sug ut vann fra skimmer- og returrør med våtstøvsuger eller egnet pumpe. Kontroller hvert rørstrekk.

6. Teknisk rom lavere enn bassenget: Åpne egnede tappepunkter slik at rørene kan tømmes mot teknisk rom. Kontroller at vannet faktisk har rent ut av hvert rørstrekk.

7. Mellom-/tappebrønn: Åpne tappekranene og kontroller at alle aktuelle kurser er tomme. Tøm også bypass, målekammer og lavpunkter der vann kan bli stående.

8. Ta ut skimmerkurven og demonter dyseinnsatser der det trengs. Monter vinterplugger i skimmer og returdyser **etter** at rørene er tømt. En vinterplugg beskytter ikke et vannfylt rør. La tappepunkter og kraner stå slik at det ikke blir stående vann i lukkede deler av anlegget.

I teknisk rom

9. Åpne luftingen på filteret. Ta ut tappeplugger på sirkulasjonspumpen, rengjør pumpekurven og la pumpen tømmes. Legg lokket løst på og oppbevar pluggene samlet. Tøm filterhuset. Ta ut patron-/lamellfilter, vask det og oppbevar det tørt og frostfritt. Sand-/glassfilter dreneres og stilles etter produsentens anvisning.

10. Tøm varmepumpens vannveksler og tilkoblingsrør. Det er ikke tilstrekkelig å slå av strømmen. Har du varmeveksler mot et annet varmesystem, må også denne kursen sikres etter anvisning fra installatøren.

Saltklorer, hydrolyse og sonder

11. Tøm elektrolysecelle, cellehus, målekammer, bypass og tilhørende rør. Kontroller at det ikke står vann igjen som kan fryse. Demonter, rengjør og oppbevar cellen etter anvisningen for den aktuelle modellen. Automatisk vinterfunksjon på for eksempel BluePlus Hydrolyse erstatter ikke frostsikring ved full stenging.

12. Ta ut pH- og ORP-sonder. Skyll dem forsiktig og sett på beskyttelseshetter med oppbevaringsvæske anbefalt for sondene. Sondespissene skal holdes fuktige og frostfrie. Ikke oppbevar pH-sonder tørt eller i destillert vann. Plugg åpningene etter sondene. Kontroller og kalibrer ved oppstart om våren.

13. Stans automatisk pH-dosering. Skyll doseringspumpe og slanger med rent vann etter anleggets anvisning og tøm dem. Kontroller injeksjonsventilen. Oppbevar kjemikalier i originalemballasjen etter etiketten.

Andre kurser, vintermiddel og trekk

14. Tøm motstrøm, vannfall, fontener, nivåregulering, utendørs dusj og andre egne vannkurser. Motstrømsanlegg kan kreve nedtapping under fronten og separat tømming/demontering av pumpen. Håndter bassenglys etter lampeprodusentens anvisning; la ikke en lampe henge etter kabelen.

15. Tilsett et vintermiddel som passer bassengtypen og vannbehandlingen når vannet er klart. Dosér etter produktets etikett og faktisk vannvolum. En fast mengde passer ikke alle basseng. Vintermiddel erstatter ikke rengjøring eller frostsikring.

16. Dekk bassenget med vinterplater eller annen egnet vintersikring. Sikre platene på vindutsatte steder. Dekk eventuelt sideåpninger mot løv og smådyr uten å hindre nødvendig drenering. Følg trekkleverandørens anvisning for vannstand og snølast.

Kontroll gjennom vinteren

17. Se til bassenget jevnlig, særlig etter regn, snøfall og mildvær. Kontroller trekk, vannstand, trekkbrønn og teknisk rom. Vannstanden må ikke stige opp til gjennomføringer og rør som er vinterstengt. Fjern vann og snø fra trekket etter leverandørens anvisning.

Utstyr du kan trenge

Nedsenkbar lensepumpe, våtstøvsuger/egnet pumpe til rør, vinterplugger, beholdere og oppbevaringsvæske til sonder, vintermiddel og passende verktøy.

Er du usikker på riktig vannstand, avstiving eller om et rørstrekk er tømt, kontakt Bassengspesialisten før frosten kommer.

Eksempel mellom-/tappebrønn

Eksempel mellom-/tappebrønn

Basseng med avstivere

Vannet tappes under dette trekket når man

har skillevegg

Kraner i åpen stilling

Tappeplugger fjernet fra sirkulasjonspumpe.

Sonder i beholderne

Koblinger varmepumpe

Vannstand under returdyser. Returdyser fjernet.

Vann suges ut av skimmer

Vann suges ut av returdyser.

Returdyse plugget

Vinterplugg skimmer(Gizmo)

BASSENG SPESIALISTEN

www.pools.no

Tildekket basseng

BASSENG SPESIALISTEN

www.pools.no